
MULTIMEDIA INTERFACE VW RNS2 MFD2 PAL, NTSC WITH DVD PLAYER

ADAPTER MULTIMEDIA VW MFD2/ RNS2 CON CONTROL DESDE NAVEGADOR



Electronica Punto Com s.c

www.electronicapunto.com

MA-120N CNT

Ver 112.05

PL Instrukcja montażu
GB Installation/ connection:
DE Montageanleitung:
ES Manual de instalacion:

1.

PL Zdemontuj i odłącz nawigację .

GB Remove and disconnect the navigation system.

DE *Bauen Sie die Navigationseinheit aus. Ziehen Sie die Anschlussstecker von der Navi ab.*

ES Demonta y desconecta el navegador

2.

PL Podłącz 18-sto pinowy wtyk do nawigacji jak na zdjęciu poniżej.

GB Connect the 18-pin connector into navigation system according to picture below.

DE *Stecken Sie den 18-Poligen Adapterstecker (Interface) wie auf den unteren Bild dargestellt an die Navi .*

ES Conecta el cable con conector redondo de 18 pins al navegador (Ver foto de abajo)



3.

PL Podłącz przewody:

Czerwony – stały +12V.

Czarny – masa

Biały – do CAN HIGH (PIN 9)

Brazowy – do CAN LOW (PIN 10)

Podłącz wtyk JACK do wejścia “EXTERNAL REMONTE” w DVD. Okablowanie DVD podłącz zgodnie z jego instrukcją.

GB Connect cables:

Red – to +12V battery.

Black – chassis ground negative

White – to CAN HIGH (PIN 9)

Brown – to CAN LOW (PIN 10)

Connect JACK plug to “EXTERNAL REMONTE” input in DVD-Player. DVD’s cables connect according to his instruction.

- DE** Schließen Sie die Kabel:
rot - +12V
schwarz -> Masse
weiß – CAN HIGH (PIN 9)
braun – CAN LOW (PIN 10)
 Schließen sie den Klinkenstecker mit dem Eingang
 "EXTERNAL REMOTE" am DVD an. Die DVD -Verkablung schließen
 Sie genau so an, wie in der Beschreibung beschrieben
- ES** Conecta los cables:
Rojo - +12V
Negro – negativo (masa)
Blanco – CAN HIGH (PIN 9)
Marron - CAN LOW (PIN10)
 El cable tipo JACK (El que sale del interface) se conecta a la entrada "EXTERNAL
 REMONTE" de DVD(o sea en lugar donde se conecta el cable prolongador de sensor
 de infrarojos) Los cables de conexion de DVD hay que conectar segun la descripcion
 del fabricante.
- 4.**
- PL** Podłącz zasilanie nawigacji i włącz ją. W menu **AUX** wybierz opcję **TV**.
 Zamontuj nawigację. Na ekranie będzie widoczny obraz z tunera.
- GB** Connect navigation power and turn it on. Chose **TV** in **AUX** menu.
 Build the navi. It will be seen picture from tuner on the navi screen.
- DE** Schließen Sie das Navi an, und schalten es ein. In Menü **AUX** suchen Sie
 die Option **TV** aus
 Bauen Sie das Navi ein. Auf dem Display erscheint das Bild von dem Tuner.
- ES** Conecta alimentacion y pon a funcionar el navegador. En el menu **AUX** elige opcion
TV. Instala el navegador. En la pantalla del navegador va estar visible la imagen de
 sintonizador
- 5.**
- PL** Wyreguluj jasność, kontrast i kolor za pomocą przycisków **MODE**, **+**, **-**. Naciskanie
MODE powoduje wejście w tryby regulacji w kolejności : jasność -> kontrast -> kolor
-> jasność poprzez klawisze **+** i **-**. Każda regulacja jest dostępna przez 10 sek. Po
tym czasie następuje wyjście z trybu regulacji.
- GB** Adjust brightness, contrast and colour with a switch **MODE**, **+**, **-**. By pressing **MODE**
can adjust of order : Brightnes -> contrast -> color -> brightnes trought **+**, **-**
Each of regulation is posibble for 10sec. After this time adjustment is not available.
- DE** Durch Drücken auf die Taste **MODE** können Sie Helligkeit, Kontrast und Farbe
nacheinander wählen und mit den Tasten **+** und **-** einstellen. Wenn Sie innerhalb
von 10 sec keine Taste drücken, ist die Einstellung beendet und gespeichert. Sie
müssen dann mit **MODE** neu anfangen.
- ES** Puedes regular el brillo,contraste y saturacion (color) usando botones **MODE**, **+**, **-** .
Pulsando **MODE** el Adaptador multimedia entra en el modo de regulacion de
diguiente forma : brillo -> contraste -> saturacion(color)-> brillo usando **+** i **-** . Cada
regulacion esta disponible solo 10 segundos. Despues el interface sale
automaticamente del modo de regulacion.
- 6.**
- PL** Aby zaprogramować kody rozkazów dla danego modelu urządzenia naciśnij
jednocześnie **+** i **-** . Na ekranie monitora pojawi się niebieski ekran . Ilość

przyciśnięć **+** określa programowany kod (patrz poniżej), np. dwa naciśnięcia określa kod 02 czyli zestaw kodów dla DVD MP410U. Wyjście z trybu programowania następuje poprzez naciśnięcie **-**, adapter wraca do normalnej pracy. Zestaw kodów jest przechowywany w nieulotnej pamięci, fabrycznie kod jest ustawiony na 01.

<u>Nr kodu</u>	<u>Obsługiwane urządzenie</u>
1	DVD PHANTOM DVD300B
2	DVD MP410U/ DVP-1000M
3	DVD NESA 1002 / NESA 2007/ CANVA D05
4	BOSCHMANN SLD65
5	
6	HDD PLAYER MEDIABANK 820

GB The program order's codes for stated model press **+** and **-** at the same time. Monitor's screen will be blue then. Number of **+** pressing determine programming code (see below), for example two pushes determine 02 code, that is code for DVD MP410U. Output from programming procedure succeed through **-** press, the adapter backs to normal operation. Code's kit is keeping in solid memory, factory code is 01.

<u>Code number</u>	<u>Operating device</u>
1	DVD PHANTOM DVD300B
2	DVD MP410U/ DVP-1000M
3	DVD NESA 1002 / / NESA 2007/ CANVA D05
4	BOSCHMANN SLD65
5	
6	HDD PLAYER MEDIABANK 820

DE *Der Adapter und der DVD-Player sind auf einander abgestimmt. Sie können es aber manuell auf ein anderes gerät umschalten. Da zu drücken Sie gleichzeitig die Tasten **+** und **-**, das Bild wird dann Blau. Durch Drücken der Taste **+** verändern Sie die Programmierung zB 2x auf DVD MP410U. Die Einstellung wird durch drücken der Taste **-** gespeichert.*

<u>Code number</u>	<u>Operating device</u>
1	<i>DVD PHANTOM DVD300B</i>
2	<i>DVD MP410U/ DVP-1000M</i>
3	<i>DVD NESA 1002/ / NESA 2007/ CANVA D05</i>
4	<i>BOSCHMANN SLD65</i>
5	
6	<i>HDD PLAYER MEDIABANK 820</i>

ES Para programar el código de comandos para modelo de DVD elegido tienes que pulsar A la vez **+** i **-** . La pantalla de navegador se pondrá en color azul . Cada pulsación de símbolo **+** significa código programado p.ej dos pulsaciones significan código 02 o sea te lo deja programado para DVD MP410U. Para salir de modo de programación pulsa símbolo de **-** , y el adaptador multimedia volverá a estado de funcionamiento..

Lo que has programado queda en la memoria interna de interface y no hay que programarlo después de desconectar la batería. De fábrica el interface viene con código 01.

1	<i>DVD PHANTOM DVD300B</i>
2	<i>DVD MP410U/ DVP-1000M</i>
3	<i>DVD NESA 1002/ / NESA 2007/ CANVA D05</i>
4	<i>BOSCHMANN SLD65</i>
5	.
6	<i>HDD PLAYER MEDIABANK 820</i>

7.

PL Część rozkazów jest dostępna z nawigacji (patrz rysunek poniżej) Pozostałe rozkazy dal DVD sa dostępne z oryginalnego pilota poprzez odbiornik podczerwieni

GB Some of tuner commands are available from head unit (see picture below). Rest of orders controlling DVD's are available from original remote through IR receiver.

DE *Ein Teil der Befehle ist bedienbar vom Navi (schaue, Bild unten). Der Rest der Befehle zum DVD sind mit der originalen Fernbedienung bedienbar , über Infrarotauge.*

ES Una parte de comandos está disponible usando las teclas del navegador (Ver la foto de abajo) El resto de comandos están disponibles usando el mando a distancia





PL UWAGA!!

1. Przy podłączaniu adaptera wymagana jest minimalna znajomość podstaw elektroniki
2. Za uszkodzenia spowodowane złą instalacją lub błędami w połączeniach elektrycznych lub szkody spowodowane z obu tych powodów producent nie ponosi odpowiedzialności

GB ATTENTION!!

1. Connect this interface only if you possess concerning knowledge about electronics.
2. For damages caused by wrong mounting /installation or mistakes of electrical connection and damages caused by both reasons we are not liable.

DE ACHTUNG!!

1. Schließen Sie diesen Adapter (Interface) nur an wenn Sie über entsprechende Fachkenntnisse verfügen !!!
2. Für Schäden die durch Einbau oder Anschlussfehler und für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

ES ATENCION !! OJO !! CUIDADO !!

1. La conexion de interface exige conocimientos basicos de electronica.
El fabricante no se responsabiliza de los daños producidos por la incorrecta instalacion de interface. Si no eres persona mañosa ACUDE A UN TALLER DE CAR AUDIO.

www.electronicapunto.com

Telefono de atencion de cliente:

España . 91-1516719

Polonia. 0048 5449167

(Ten en cuenta que no siempre tenemos a nuestro interprete disponible con lo cual si tienes alguna duda escribenos un correo electronico al electronicapuntocom@yahoo.es)

Si no tienes a nadie que te lo instale – acuda a unos especialistas. Pida hoy cita a

<http://www.todonavegadores.com/>

Tel.679 18 28 56
