

INSTRUKCJA MONTAŻU PROWADNIC ZA PASAMI BEZPIECZEŃSTWA W VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4

MANUAL DE INSTALACION DE RIELES (CARRILES) DETRAS DE CINTURONES DE SEGURIDAD EN EL VW T4 TRANSPORTER

Delikatnie podważając śrubokrętem ściągamy plastikowy korek przykrywający łeb śruby

Usando destornillador quitamos el tapon de plastico que cubre la cabeza del tornillo.



Odkręcamy śrubę.
Quitamos el tornillo



Montujemy prowadnicę (szybę) używając wiertła i śrub dołączonych w zestawie.
Instalamos riel (carril) usando la broca y los tornillos recibidos en el paquete.



Montujemy pasy używając do tego śruby i tulejki dystansowej dołączonych do zestawu.
Instalamos cinturones usando tornillo y tubo de separacion que ha recibido en el envío



I tak wyglądają szyny po zamontowaniu z firankami.
Y a si quedan los rieles con las cortinas instaladas.





UWAGA !!!

Wszystkie modyfikacje użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność.

ATENCCION !!!

Todas las modifcaciones el usuario realiza bajo su responsabilidad.