

Mercedes E-Klasse W210 KOMBI

Instrukcja instalacji zaczepów drzwi bocznych. Manual de instalacion enganches puertas laterales. Die Bedienungsanleitung der Montage der Hacken von Seitentüren. Installation Manual Sunshades.



Zasłonki(1) montuje się za pomocą taśmy klejącej 3M. Przed przyklejeniem zaczepu należy odtłuścić powierzchnie do której zostanie przyklejony zaczep .Pozostawić na 12 godz. celem utwardzenia. Taśma klejąca

3M nie pozostawia śladów i jest łatwa w usunięciu. Producent nie odpowiada za odklejanie się taśmy. Przyczepność taśmy zależy od warunków atmosferycznych. Małe okienko (2) instaluje się na wcisk.

Den Sonnenschutz (1) montiert man mit Hilfe vom 3M-Klebeband. Vor dem Aufkleben der Halterung, muss man die Grundfläche auf die, die Halterung aufgeklebt wird entfetten. Die aufgeklebte Halterung für 12 Stunden zur Härtung trocknen lassen. Das 3M-Klebeband hinterlässt keine Anwendungsspuren und ist leicht entfernbar. Der Hersteller ist nicht für das Abkleben des Klebebandes verantwortlich. Die Haftung des Bandes ist von den atmosphärischen Bedingungen abhängig. Das kleine Fenster (2) montiert man auf Druck.

The sunshades (1) are mounted by the 3M tape. Before attaching the clip, you have to degrease the ground where it will stick. The already glued clip has to dry for 12 under curing. The 3M tape leaves no traces of application and is easily removable. The producer is not responsible for the taping of the tape. The liability of the band is dependent on atmospheric conditions. The small windows(2) are mounted on pressure.

Las cortinillas (1) se instalan mediante cinta adhesiva 3M. Antes de pegar los enganches la superficie donde iran pegados hay que desengreasar. Dejar secar 12 horas. Cinta adhesiva 3M no deja huellas si se despega y es facil de eliminar. El fabricante no se hace responsable si los enganches se despegan. Adherencia de cinta 3M depende de las condiciones climáticas. Las ventanas pequeñas (2) van a presion.



